

Foam 17 T

Informațiile despre produs se aplică produsului în soluția de utilizare recomandată.
Dacă sunt necesare informații despre produsul concentrat, vă rugăm să consultați fișa de securitate.



TIP PRODUS

Agent de curățare cu spumă acidă

APLICARE

Foam 17 T este un produs de curățare cu spumă, puternic, acid, pentru curățarea și detartrarea periodică a suprafețelor din industria alimentară.

Produsul poate fi utilizat și în alte industrii și pentru alte aplicații, în acord cu consultantul Novadan.

PROPRIETATI

Foam 17 T oferă o spumă stabilă atunci când este utilizat prin intermediul echipamentului de aplicare a spumei.

Foam 17 T dizolvă eficient depunerile de calciu și proteine.

Produsul nu conține nitrați.

Nu poate fi utilizat pe suprafețe sensibile la acid, cum ar fi aluminiu și alte metale ușoare.

A NU SE AMESTECA CU PRODUSE CARE CONȚIN CLOR.

DEPOZITARE

A se păstra în recipientul original bine închis. A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. A se păstra la distanță de: clor și substanțe alcaline..

Depozitare: -5-35°C

Valabilitate: 36 luni.

APROBARI

Produsul îndeplinește cerințele legale generale în domeniul alimentar privind utilizarea produselor chimice de curățare utilizate de companiile producătoare de alimente. Aceasta înseamnă că produsul în condiții de utilizare și dozare normale sau în circumstanțe previzibile nu transferă niciun component în produsele alimentare într-un grad care poate pune în pericol sănătatea umană.

SIGURANTA

Vă rugăm să consultați fișa cu date de siguranță atașată pentru informații despre manipulare și eliminare. Numai pentru utilizatorii profesioniști.

INFORMAȚII ECOLOGICE

Nu au fost puse în evidență proprietăți care să perturbe activitatea endocrină.

INSTRUCIUNI SI DOZAJ

Dozaj: 2-5%
Temperatura: 5-50°C
Timp de contact: 5-20 min

Nu lăsați spuma să se usuce.

Contactați consultantul dvs. Novadan pentru instrucțiuni suplimentare despre dozare și instrucțiuni de utilizare.

După curățare, toate suprafețele trebuie clătite cu apă.

DATE PRODUS

| | |
|-------------------|----------------|
| Culoare | Incolor. |
| Stare de agregare | Lichid. |
| Miros | Fara miros. |
| Densitate | ~ 1,10 kg/l |
| pH Concentrat | < 1,0 |
| În soluție apoasă | 2% 15°dH ~ 2,0 |
| În soluție apoasă | 5% 15°dH 1,5 |

TITRARE

Scoateți 10 ml soluție pentru utilizare.
Adăugați 3-4 picături de fenolftaleină. Se titrează cu 0,1 N NaOH până la culoarea roz.
Concentrație = Used ml NaOH x factor

Factor (w/w %): 0,26
(v/v %): 0,24

RO Ultima modificare:

15.10.2020

Producator:

NOVADAN[®]

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding

Importator:



RO: Baba Novac Nr. 2, Bucuresti

Tel: +4 0744 23 0000

<https://www.medilogic.ro>